

Uživatelská příručka Logik 26-S

v1.0.0 (2022-07-15)

ARDAT Systems s.r.o. Zahradní 2077/16 32600 Plzeň Czech Republic



http://ardat.cz

Obsah

Úvod	. 2
Skladování a instalace	. 3
2.1 Skladování systému	. 3
2.2 Instalace systému	. 3
Elektrické zapojení	. 4
Ovládání	. 6
4.1 Spuštění stroje	. 8
Nastavení kontroléru	. 9
5.1 Hlavní menu	. 9
Poruchy	14
6.1 Poruchy vedoucí k okamžitému odstavení stroje	14
6.2 Poruchy zastavující stroj v odlehčení	14
6.3 Varování	15
	ÚvodSkladování a instalace

1 Úvod

Toto je uživatelský a servisní návod ke kontroléru LOGIK 26-S. Kontrolér je určen k řízení strojů na výrobu stlačeného vzduchu jako jsou kompresory, dmychadla a vývěvy.

V následujícím textu jsou použita následující označení:

▲ Varování

Obsahuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví obsluhy nebo k poškození instalovaného zařízení.

▲ Upozornění

Obsahuje pokyny důležité pro správnou funkci přístroje, jejich nedodržení může vést k poškození přístroje.

Poznámka

Poznámka obsahuje užitečné doplňující informace.

🛠 Příklad

Příklad obsahuje praktické rady, jak řešit konkrétní situace.

2 Skladování a instalace

2.1 Skladování systému

Kontrolér nevyžaduje žádné zvláštní zacházení při dlouhodobém skladování, respektujte však pracovní teplotu uvedenou v technických parametrech a uložte systém do prostředí s nízkou vlhkostí a prašností.

2.2 Instalace systému

Kontrolér není určen k samostatné montáži zákazníkem. Systém musí být instalován kvalifikovaným elektrotechnikem proškoleným pro instalaci výrobcem zařízení.

\land Varování

Kontrolér musí být instalován kvalifikovaným elektrotechnikem.

\land Varování

Jedná se o průmyslový řídicí systém, nikoliv bezpečnostní zařízení. Instalace musí být provedena v souladu s místními a mezinárodními předpisy a normami. Kontrolér není určen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, pro námořní ani vojenské aplikace.

Při instalaci důsledně oddělujte zařízení pracující na vysokém napětí a generující vysokou úroveň elektromagnetického rušení od veškeré elektroniky. Systém instalujte vždy do dobře odvětrávaného prostředí. Snížení pracovní teploty zvýší životnost zařízení.

Nikdy neumísťujte signálové vodiče (linka RS485, digitální vstupy/výstupy, kabeláž snímačů) podél silových kabelů.

▲ Upozornění

Elektrostatický výboj může zařízení trvale poškodit. Při zapojování přístroje dbejte na správné uzemnění.

Kontrolér instalujte vždy svisle. Použijte všechny úchyty určené k montáži. Po instalaci připojte všechny vstupní a výstupní svorky dle přiloženého schématu. Napájení zapněte až ve chvíli, kdy jsou dvířka zařízení zajištěna. Po zapnutí je třeba systém nastavit dle postupu uvedeného v kapitole 5.

\land Varování

Při každé změně zapojení (ať už jednotlivých kompresorů, snímačů, případně doplňkových modulů) je bezpodmínečně nutné zařízení vypnout a odpojit od přívodu elektrické energie. Připojení obnovte až po uzavření a uzamčení dveří rozvaděče.

3 Elektrické zapojení



Obr. 3.1: Schéma vstupů a výstupů

- M1 napájení 12 V střídavých
- M2 RS485 pro připojení nadřazeného řízení, monitoringu nebo multiunit
- M3 připojení snímače teploty (KTY/NTC) a hlavního snímače tlaku (4 20 mA)
- M4 připojení hlídače fází (volitelné příslušenství)
- M5 digitální vstupy:
 - M5.1 nouzové zastavení
 - M5.2 tepelná ochrana hlavního motoru
 - M5.3 tepelná ochrana motoru ventilátoru
 - M5.4 vzdálený start
 - M5.5 spínač tlakové diference vzduchového filtru
 - M5.6 spínač tlakové diference olejového filtru
 - M5.7 společný vodič 12 24 VAC

M6 – digitální výstupy:

- M6.1 (RL7) varování
- M6.2 (RL6) odvod kondenzátu (konfigurovatelné)
- M6.3 (RL5) ventilátor (konfigurovatelné)
- M6.4 (RL4) sací klapka
- M6.5 (RL3) stykač zapojení do hvězdy
- M6.6 (RL2) stykač zapojení do trojúhelníku
- M6.7 (RL1) hlavní stykač
- M6.8 společný vodič 24 230 VAC
- M7 konfigurovatelný vstup (M7.1), termistor motoru

M8 – RS485 pro připojení měniče (1 - 3), analogový vstup pro připojení pomocného snímače (4 – 20 mA)

M9 – připojení měniče (analogová verze):

- M9.1 digitální zem
- M9.2 porucha měniče (24 VDC digitální signál)
- M9.3 analogový výstup pro řízení měniče (4 20 mA)
- M9.4 tranzistorový výstup PNP1 (konfigurovatelné)
- M9.5 tranzistorový výstup PNP2 (konfigurovatelné)
- M9.6 24 VDC napájení z měniče

4 Ovládání

Po zapnutí kontroléru je zobrazena verze firmware a název kontroléru, poté se zobrazí hlavní obrazovka:



Obr. 4.1: Hlavní obrazovka

Význam jednotlivých symbolů je následující:

- 1. Obecné indikátory nastavení
- 2. Indikátor alarmu
- 3. Indikátor časového rozvrhu
- 4. Aktuální čas
- 5. Indikace chodu ventilátoru
- 6. Teplota
- 7. Informace o pohonu
- 8. Stav kompresoru
- 9. Hodnoty tlaku, indikace pohonu a klapky

Tlačítka T1, T2 slouží pro pohyb v menu, tlačítko T3 je potvrzovací (ENTER), tlačítko T4 je RESET nebo zpět, tlačítka T5 a T6 slouží k zastavení, resp. spuštění stroje.

Obecné	Obecné indikátory		
I01	ь ₆ л Ф.	Aktivován odvod kondenzátu	
I02		Aktivován režim <i>multiunit</i>	
103	MS	Aktivován režim master/slave	

ARCHON – uživatelská příručka

I04	$\tilde{\Sigma}$	Překročení servisního intervalu	
I05	A	Alarm	
I06	Θ	Týdenní rozvrh	
Stavové	Stavové indikátory		
I07	Ċ	Stroj vypnut	
I08	0,	Bezpečnostní časovač (blokace restartu)	
109	*•	Dosažený požadovaný tlak (stroj odlehčen nebo vypnut)	
I10	Ð	Vzdálený stop	
I11	٢	Stroj v chodu	
I12	Ф MON 12:34	Stroj zastaven týdenním časovačem, čas udává příští start	
I13	([™]) P ₂	Vysoký tlak P2	
Pohonu	Pohonu a hlavní komponenty		
I14	জ	Chod ventilátoru	
I15	\geq	Aktivován PID výstup	
I16	Ŧ	Odlehčovací tlak	
I17	Ŧ	Zatěžovací tlak	
I18	M-6	Chod motoru	
I19	И	Stroj zatížen	
Ikony v	Ikony v menu		
120		Zobrazované jednotky	
I21	●	Kontrast displeje	
I22		Jazyk	
I23	Θ	Datum a čas	

4.1 Spuštění stroje

Ujistěte se, že kontrolér nesignalizuje žádnou poruchu. Pokud ano, nejprve odstraňte všechny poruchy a resetujte varování.

\land Varování

Před potvrzením poruchy se ujistěte, že byla příčina poruchy odstraněna.

Spusťte stroj tlačítkem T6 [I]. Pokud je pracovní tlak nižší než startovací tlak, bude spuštěn pohon a stroj začne dodávat stlačené médium, dokud tlak nepřesáhne vypínací tlak. Při dosažení vypínacího tlaku stroj vypne pohon (může dobíhat ventilátor chlazení) a zůstane připraven. V režimu připraven čeká stroj na pokles tlaku, poté opět spustí pohon.

Z kteréhokoliv stavu je možné stroj vypnout tlačítkem T5 [0].



Obr. 4.2: Stavový diagram řízení

5 Nastavení kontroléru

Pro vstup do hlavního menu stiskněte dlouze ENTER ↓. Poté se můžete v menu pohybovat nahoru/dolů pomocí šipek. Opětovným stisknutím ENTER vstoupíte do podmenu nebo vyberete položku k editaci. Pro editaci používejte šipky nahoru a dolů, poté potvrďte zadanou hodnotu stisknutím tlačítka ENTER.

Stisknutím RESET zrušíte editaci nebo se vrátíte o úroveň výše. Tlačítko RESET slouží také k potvrzení poruch před dalším spuštěním stroje.

5.1 Hlavní menu

Struktura hlavního menu se liší v závislosti na úrovni přístupu. Kontrolér umožňuje pracovat se třemi úrovněmi zabezpečení: bez zabezpečení (0), *Servis 1* a *Servis 2*. Pro změnu úrovně podržte tlačítko ENTER na domovské obrazovce a zadejte servisní heslo.

Id	Menu	Úroveň přístupu
01	Informace	0
02	Heslo	1
03	Zobrazení	0
04	Nastavení kompresoru	1
05	Tlak	2
06	Teplota	1
07	Časovač	1
08	Měnič Danfoss	2
09	PID výstup	2
10	Čítač filtr/olej	0
11	Protokol údržby	0
12	Protokol poruch	0
13	Rozvrh zap/vyp	1
14	Reset	1

5.1.1 Informace

V menu 01 se nacházení informace o motohodinách v chodu, v zátěži, počet startů za hodinu, sériové číslo stroje a verze FW.

5.1.2 Heslo

V menu 02 je možné nastavit hesla k jednotlivým úrovním. Heslo pro *Servis 1* má vždy dvě číslice, heslo pro *Servis 2* má čtyři číslice.

5.1.3 Zobrazení

V menu 03 je možné nastavit jazyk, zobrazené jednotky (°C / °F nebo kPa / bar), LCD kontrast, aktuální datum a čas a také letní/zimní čas.

5.1.4 Nastavení kompresoru

∆ Upozornění

Kontrolér je určen pro více typů zařízení. Ne všechny parametry jsou podporovány pro všechna zařízení, věnujte zejména pozornost nastavení volitelného příslušenství a logiky řízení.

ID	Popis	Hodnota	Popis	Výchozí
C01	Aut. restart	MAN/AUTO	Zapíná nebo vypíná automatický restart po vý-	MAN
			padku napájení	
C02	Starty/hod	$0 \div 60$	Maximální povolený počet startů za hodinu, nepou-	0
02	Starty/fied.	0.00	žívejte pro dmychadla	0
C03	Čítač Wt4	ANO/NE	Ponechte vždy na ANO	ANO
C04	Hlídání fází	ANO/NE	Povoluje hlídání fází (pokud je instalováno)	ANO
C05	Nízké napětí	ANO/NE	Varování nízkého (ovládacího) napětí	ANO
			0 = samostatná aplikace	
000	N 1.: ·.	0/1/2/2	1 = Master/Slave	0
C06	Multiunit	0/1/2/3	2 = Master/Slave s FM	0
			3 = Multiunit Slave	
			Stroje Master/Slave se přepínají tak, aby maximální	
		00÷200 h	rozdíl motohodin byl vždy nižší než nastavení	
C06.1	M/S rozdíl		hodnota, pokud je hodnota nastavena na 0 hodin,	100 h.
			pak je tato funkce vypnuta a Master je vždy stroj s	
			adresou 1	
006.0	če v	1 . 00	Pokud Master jednotka nedosáhne požadovaného	<i>~</i> ·
C06.2	Citac pom.	$1 \div 99$ min.	tlaku v tomto intervalu, je připnuta jednotka Slave	5 min.
C06.3	Ser. režim	ANO/NE	Pokud kompresor funguje jako Multiunit Slave, pak	NE
			je řízen jako samostatná aplikace, ale Master	
			jednotka je informována o poruchách	
			Chování strojů s frekvenčním měničem:	
006.4			ANO = oba stroje modulují	NIE
C06.4	Menic M/S	ANO/NE	NE = Master jednotka jede vždy na maximální	NE
			otáčky (pokud je aktivní Slave jednotka)	
C07	Č. kompresoru	1 ÷ 32	MODBUS adresa stroje	1
C09	Výkonnost	100 / 99990	Nominální výkonnost stroje (l/min)	1000L/min
C 10			Zapíná/vypíná analogový výstup 4-20 mA pro	
C10	PID vystup	ANO/NE	řízení frekvenčního měniče	NE
011			Zapíná/vypíná sběrnici pro připojení frekvenčního	NE
CII	Ménič Danfoss	ANO/NE	měniče	NE

ARCHON – uživatelská příručka

			Konfigurace vstupu IN7	
			0 = vypnutý	
C13	Vstup č.IN 7	0/1/2/3	1 = otevření dveří	0
			2 = relé kontroly sledu fází	
			4= alarm	
			0 = implicitní (stykač hvězdy)	
			1 = ventilátor	
			2 = odvaděč kondenzátu	
C14	Výstup č.RL2	0÷6	3 = stav kompresoru	0
			4 = alarm	
			5 = chod motoru	
			6 = zatížen	
C15	Výstup č.RL5	0÷6	Viz C14	0
C16	Výstup č.RL6	0÷6	Viz C14	0
C17	Výstup č.RL7	0÷6	Viz C14	0
C18	Výstup č.PNP1	0÷6	Viz C14	0
C19	Výstup č.PNP2	0÷6	Viz C14	0
			Pomocný analogový vstup:	
			0 = vypnuto	
			1 = absolutní tlak	
C20	4/20mA vstup	0÷5	2 = relativní tlak (k hlavnímu tlaku)	0
			3 = frekveční měnič (příkon)	
			4 = frekveční měnič (proud)	
			5 = frekveční měnič (otáčky)	
			0 = vypnuto	
C21	T snímač	0÷2	1 = KTY	1
			2 = NTC	
			0 = vypnuto	
C22	Por. měniče	0÷2	1 = bez poruchy otevřeno	0
			2 = bez poruchy zavřeno	

5.1.5 Tlak

ID	Popis	Hodnota	Výchozí
WP1	Rozsah čidla	$10 \div 600 \text{ kPa}$	400 kPa
WP2	Vysoký tlak	(WP3+10) ÷ (WP1-10)	200,0 kPa
WP3	Vypínací tl.	(WP4+10) ÷ (WP2-10)	150,0 kPa
WP4	Spínací tl.	10 ÷ (WP3-10)	100 kPa

ARCHON – uživatelská příručka

WP5	Start slave	8 ÷ (WP4-10)	80 kPa
WP6	Offset	$-100 \div +100$	0 kPa
AP1	Vysoký tlak	(AP2+10) ÷ (WP1-10)	200 kPa
AP2	Var. vys. tlak	100 ÷ (AP1-10)	190 kPa
AP3	Offset	$-100 \div +100$	0 kPa
AP4	Max. int. tlak	10 ÷ 600 kPa	0 kPa

5.1.6 Teplota

ID	Popis	Hodnota	Výchozí
WT1	Vysoká tepl.	$(WT2+2^{\circ}C) \div 250^{\circ}C$	150 °C
WT2	Varov. tepl.	$(WT3+2^{\circ}C) \div (WT1-2^{\circ}C)$	140 °C
WT3	Start vent.	$30^{\circ}\text{C} \div (\text{WT2-2}^{\circ}\text{C})$	70 °C
WT4	ΔT zast.vent	$5^{\circ}C \div 15^{\circ}C$	10 °C
WT5	Min.tepl.	$-10^{\circ}C \div +15^{\circ}C$	0 °C
WT6	Offset	$-10^{\circ}C \div +10^{\circ}C$	0 °C

5.1.7 Časovač

ID	Popis	Hodnota	Výchozí
Wt1	Hvězda	$2 \div 20 \text{ sec}$	5 sec.
Wt2	Hvězda/trojúhelník	$10 \div 50 \text{ m.s.}$	20 m.s.
Wt3	Zp. zátěže	$1 \div 900$ sec.	1 sec.
Wt4	Doběh	$0 \div 10 \min$	0 min.
Wt5	Bezpečnost (blokování restartu)	$0 \div 240 \text{ sec.}$	60 sec.
Wt6	RL6 zapnuto	$1 \div 10 \text{ sec}$	2 sec
Wt7	RL6 vypnuto	1 ÷ 10 min	3 min.

Pozn. Pro řízení dmychadel je nutné nastavit Wt4 na 0 a Wt5 na minimální hodnotu (cca. 2 s).

5.1.8 Měnič Danfoss a PID výstup

V menu 08 a 09 se nastavují parametry měniče a regulace. Není doporučeno toto nastavení měnit, hrozí poškození stroje.

5.1.9 Čítač filtr/olej

Menu 10 obsahuje servisní čítače. Je možné nastavit servisní intervaly pro pravidelnou údržbu. Každý servisní čítač má dvě možnosti: *Nastav* – umožňuje nastavit servisní interval a inicializuje čítač, *Reset* – inicializuje čítač na nastavenou hodnotu.

5.1.10 Protokol údržby

Menu 11 umožňuje zobrazit poslední provedené servisní zásahy (nastavení servisních intervalů). Seznam obsahuje 20 posledních záznamů.

5.1.11 Protokol poruch

Menu 12 zobrazí datum, čas, kód a popis posledních 20 varování.

5.1.12 Rozvrh zap/vyp

V menu 13 je možné nastavit týdenní rozvrh. Parametr T01 rozvrh aktivuje, poté je možné v podmenu T02 Rozvrh hodin nastavit pro každý den až tři časové intervaly, kdy je stroj automaticky spuštěn. Nejprve zvolte šipkami nahoru/dolů den v týdnu, potvrďte tlačítkem ENTER, postupně nastavujte jednotlivé časy ZAP a VYP.

5.1.13 Reset

Dle úrovně zabezpečení umožňuje provést vymazání protokolu poruch, protokolu údržby a rozvrhu hodin.

▲ Varování

Reset provede nevratné smazání všech záznamů.

6 Poruchy

6.1 Poruchy vedoucí k okamžitému odstavení stroje

Kód	Popis	Příčina
01	Nouzové vypnutí	Je stisknutu tlačítko nouzového zastavení (IN1 je rozpojený)
02	Přetížení mot.	Je aktivní tepelná ochrana motoru (IN2)
03	Přetížení vent.	Je aktivní tepelná ochrana ventilátoru (IN3)
04	Chybí fáze	Chybí jedna nebo více fází po dobu vyšší než 300 ms
05	Sled fází	Chybné pořadí fází
07	Otevřené dveře	Je aktivovaný vstup IN7
09	Por. měniče	Je signalizována porucha měniče (pouze je-li vstup poruchy aktivní)
11	Vysoký tlak	Pracovní tlak je nad úrovní WP2
12	Snímač teploty	Snímač teploty není připojen nebo nepracuje správně
13	Vysoká teplota	Teplota překročila mez WT1
14	Nízká teplota	Teplota je nižší než WT5
15	Vložka odlučovače	Rozdíl vnitřního a pracovního tlaku je vyšší než AP1 (alarm je aktivní pouze pokud teplota je vyšší než 45 °C a nastavení pomocného analogového vstupu je v režimu měření tlakové diference.
18	Bez napětí	Kontrolér byl neočekávaně vypnut
20	Teplota motoru	Aktivován PTC vstup
21	Nouzové vypnutí	Aktivováno tlačítko nouzového zastavení (chybí napětí na všech digi- tálních vstupech)
22	IN7 otevřen	Uživatelský alarm
24	Vys.pom.tlak	Hodnota pomocného tlakového snímače je na AP1 a snímač je nastaven pro snímání absolutního tlaku
25	Vložka odlučovače	Aktivní vstup vysoké tlakové diference na vložce odlučovače (IN6)

6.2 Poruchy zastavující stroj v odlehčení

Kód	Popis	Příčina
26	Snímač tlaku	Porucha snímače tlaku
27	Pom. snímač	Porucha pomocného snímače tlaku
28	Nízké napětí	Napětí kontroléru je nižší než 9,5 VAC, lze nastavit v menu 4
29	Bezpečnost	Překročena hodnota časovače CAF, lze nastavit v menu 4
30	Var. teplota	Teplota překročila hranici WT2, varování zmizí, pokud teplota poklesne
		o 5 °C pod WT2
32		Překročen servisní interval
33	Demostra DC495	Kompresor je ovládán přes datovou sběrnici a došlo k výpadku komu-
	Porucna KS485	nikace
60	Porucha pohonu	Zkontrolujte poruchu na frekvenčním měniči
62	Por. komun.	Měnič nekomunikuje s kontrolérem

6.3 Varování

Kód	Popis	Příčina
30	Var. teplota	Teplota překročila hranici WT2, varování zmizí, pokud teplota poklesne
		o 5 °C pod WT2
35	Porucha EEPROM	Nahráno výchozí nastavení
36	Vzduchový filtr	Vzduchový filtr
37	Porucha Mult	Porucha komunikace s Master strojem, stroj pracuje samostatně
		Rozdíl vnitřního a pracovního tlaku je vyšší než AP2 (varování je ak-
38	Vložka odlučovače	tivní pouze pokud teplota je vyšší než 45 °C a nastavení pomocného
		analogového vstupu je v režimu měření tlakové diference.
39	Var. nízké nap.	Napájení kontroléru pokleslo pod 11,6 VAC
40	Vysoké napětí	Napájení kontroléru je nad 14,5 VAC
41	Porucha hod.	Porucha hodin reálného času, restartujte kontrolér, pokud problém
		setrvá, kontaktujte výrobce
42	Porucha RS485	Master/slave komunikace nefunguje
43	Letní čas	Automatická změna zimní/letní čas
47	Max. start/h	Překročen maximální počet startů za hodinu, kompresor nebude vypínat
		a zůstane v odlehčení
48	Manual restart	Změna nastavení automatického restartu
49	Auto restart	Změna nastavení automatického restartu
61	Výstraha pohonu	Frekvenční měnič signalizuje výstrahu, zkontrolujte frekvenční měnič